

Gracias por adquirir un abanico de cabina Ultimate de Caframo

Características:

Flujo de aire superior, 2 velocidades, álabes FingerSafe™, ultrasilencioso, bajo consumo de energía

Instalación

Para la base permanente (747 o 757) (vea la figura 1-A):

1. Desatornille la perilla triangular (a) y retire el perno (b) del conjunto del ventilador. 2. Separe el ventilador del soporte de la copa succionadora (c). 3. Coloque la base de la brida (d) sobre el soporte de la base permanente (e). 4. Asegure la base de la brida a la superficie deseada mediante dos pernos de sujeción n.º 6 (incluidos). 5. Coloque la tuerca de la base (f) sobre el soporte y asegure a la brida. 6. Conecte el ventilador al soporte y asegure con perno de sujeción y perilla.

Instrucciones de cableado directo: Retire el enchufe tipo encendedor con tenazas. Conecte el cable liso al terminal positivo (+) de 12 voltios y el cable corrugado al terminal de tierra negativo. Si el álabes del ventilador gira en sentido inverso (hacia atrás), invierta la polaridad de los cables a la polaridad correcta.

Para la base la copa succionadora (747 sólo) (vea la figura 1-B):

Limpie el vidrio o la superficie donde va a instalar el ventilador. Humedezca la parte inferior de la base de succión y presione contra la superficie.

Operación

El álabes debe estar libre de obstrucciones que produzcan atascamiento. Utilice el interruptor en la parte posterior del ventilador para seleccionar una velocidad baja (I) o alta (II).

Lea y guarde estas instrucciones

¡Advertencia! No coloque el ventilador muy cerca de objetos que puedan ser atraídos hacia el álabes en movimiento. No lo use al aire libre. No se use en superficies húmedas, no lo sumerja en agua ni permita que el agua penetre en la cubierta del motor. No lo use si el cable de alimentación se rompe o queda expuesto. No use gasolina, disolventes u otros productos químicos fuertes para limpiar el ventilador. Este aparato no está diseñado para que lo usen personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sea bajo supervisión o siguiendo las instrucciones relativas al uso del aparato proporcionadas por una persona responsable de su seguridad. Es necesario vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto.

Garantía limitada: www.caframo.com/warranty

Este producto tiene una garantía limitada de 1 año desde la fecha de compra.

Garantía

Cuando nuestros artículos se venden en Australia o Nueva Zelanda, tienen garantías que no se pueden excluir bajo la Ley del Consumidor de Australia. Usted tiene derecho a un reemplazo o a un reembolso por una falla importante y a una indemnización por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a que los artículos se reparen o reemplacen si no tienen una calidad aceptable y la falla no se puede considerar que sea una falla importante.

Para reclamar los servicios de la garantía de un producto comprado, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio al Cliente: +1-519-534-1080 (fuera de EE. UU./Canadá)/1-800-567-3556 (llamada gratuita desde EE. UU./Canadá). Email - contactus@caframo.com





Figure 1.

Caframo

Ultimate

DC CABIN FAN
VENTILATEUR CABINE C.C.
ABANICO DE CABINA CC



Caframo Limited
501273 Grey Road 1
Georgian Bluffs, Ontario N0H 2T0
Canada
www.caframolifestyleolutions.com/marine

747MN002 Rev 00



747DC-WCS	White/Blanc/Blanco 12V
747DC-BCS	Black/Noir/Negro 12V
747CA24-WCS	White/Blanc/Blanco 24V
747CA24-BCS	Black/Noir/Negro 24V
757DC-WCS	White/Blanc/Blanco 12V
757DC-BCS	Black/Noir/Negro 12V

Thank you for purchasing a Caframo Ultimate Cabin Fan

Features

Superior Airflow, 2 Speeds, FingerSafe™ Blade, Ultra Quiet, Low Power Draw

Installation

For Permanent base (747 or 757) (see Figure 1-A):

1. Unscrew triangular knob (a) and remove bolt (b) from fan assembly.
2. Separate fan from suction cup post (c).
3. Feed flange base (d) over permanent base post (e).
4. Secure base to desired surface using two #6 fasteners (provided).
5. Feed base nut (f) over post and tighten to flange.
6. Connect fan to post securing with bolt and knob.

Direct wiring instructions: Remove lighter plug using wire cutters. Connect the smooth wire to 12 volt positive (+) and connect the ribbed wire to negative ground. If the fan blade turns backwards (counterclockwise), reverse the polarity (wires) to correct.

For Suction Cup base (747 only) (see Figure 1-B):

Clean glass or surface where fan is to be mounted. Moisten bottom of suction base and press to surface.

Operation

The blade must be clear of any obstructions that would cause it to jam. Use switch at back of fan to select low (I) or high (II) speed.

Read and Save these Instructions

Warning! Do not position fan too close to objects that may be drawn into moving blades. Do not use outdoors. Do not use on wet surfaces, immerse in water or allow water to drip into motor housing. Do not use if power supply cord becomes frayed or brittle. Do not use gasoline, thinners or other harsh chemicals to clean fan. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.

Limited Warranty: www.caframo.com/warranty

This product has a 1 years limited warranty from the date of purchase.

Limited Warranty

The product you have purchased has been guaranteed by the manufacturer for the warranty period stated starting on the date of purchase against defects in workmanship and/ or materials. This guarantee does not apply if the damage occurs because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, or unauthorized repairs made or attempted. Only parts that prove to be defective during the period of guarantee will be replaced without charge.

When goods are sold in AU or NZ, our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

In order to claim the warranty on a purchased product, you may contact us at Customer Service - (Outside U.S./ Canada) + 1-519-534-1080 | (For U.S./Canada - Toll free) 1-800-567-3556 Email - contactus@caframo.com




Figure 1.

Merci d'avoir acheter un ventilateur Ultimate de Caframo

Caractéristiques

Débit d'air supérieur, 2 vitesses, pale FingerSafe™, ultra silencieux, faible prélèvement de courant

Installation

Pour une base permanente (747 ou 757) (voir figure 1-A) :

1. Dévisser le bouton triangulaire (a) et retirer le boulon (b) de l'assemblage du ventilateur.
2. Séparer le ventilateur du montant de la ventouse (c).
3. Poser la base de la bride (d) sur le montant permanent (e).
4. Fixer la base à la surface désirée à l'aide des deux vis n° 6 (fournies).
5. Poser l'écrou de la base (f) sur le montant et le serrer sur la bride.
6. Poser le ventilateur sur le montant en le fixant à l'aide du boulon et du bouton.

Instructions pour le câblage direct : Retirer la prise de l'allume-cigarettes à l'aide d'une pince coupe-fils. Connecter le fil souple à la borne positive (+) 12 volts et le fil cannelé à la masse. Si la pale du ventilateur tourne à l'envers (sens antihoraire), inverser la polarité (fils) pour corriger.

Pour une base à ventouse (747 seulement) (voir Figure 1-B) : Nettoyer le verre ou la surface là où le ventilateur sera installé. Humidifier la ventouse et l'appuyer sur la surface.

Utilisation

La pale doit être exempte d'obstructions qui entraîneraient son blocage. Utiliser le commutateur à l'arrière du ventilateur pour sélectionner la vitesse basse (I) ou haute (II).

Lire et conserver ces instructions

Avertissement! Ne pas placer le ventilateur près d'objets qui pourraient être attirés par les pales en mouvement. Ne pas s'en servir à l'extérieur. Ne pas s'en servir sur des surfaces humides, ne pas immerger dans l'eau ou laisser des gouttes d'eau pénétrer dans le boîtier du moteur. Ne pas s'en servir si le cordon d'alimentation est effiloché ou cassant. Ne pas utiliser d'essence, de diluants ou d'autres produits chimiques forts pour nettoyer le ventilateur. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité ou d'utiliser le produit sous leur responsabilité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.

Garantie limitée: www.caframo.com/warranty

Ce produit a une garantie limitée de 1 ans à compter de la date d'achat.

Garantie limitée

Le produit que vous venez d'acheter est garanti par le fabricant pendant la période indiquée après l'achat contre les défauts de fabrication et de matériaux. Cette garantie ne s'applique pas en cas de dommage dû aux accidents, à une mauvaise manipulation ou utilisation, à l'expédition, aux abus, à un usage impropre ou à des réparations non autorisées. Seules les pièces trouvées défectueuses durant la période de garantie seront remplacées gratuitement.

Lorsque les produits sont vendus en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ils sont livrés avec des garanties qui ne peuvent pas être exclues en vertu de la loi australienne sur la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement pour un défaut majeur et à une compensation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit de faire réparer ou de remplacer les produits si ceux-ci ne sont pas de qualité acceptable et que la panne n'est pas une panne majeure.

Pour réclamer la garantie d'un produit acheté, vous pouvez nous contacter au service à la clientèle - (en dehors des États-Unis / Canada) + 1-519-534- 1080 / (pour les États-Unis / Canada - numéro gratuit) 1-800-567-3556 Email - contactus@caframo.com




Figure 1.